



# CALIBRA 3D

TÉCNICA ESQUELÉTICA/FIJA / REVESTIMIENTOS

**NUEVO**



## REVESTIMIENTO ESPECIAL PARA COLADOS DE ESTRUCTURAS DENTALES IMPRESAS EN RESINA 3D

- UN ÚNICO PRODUCTO PARA EL COLADO DE PRÓTESIS FIJA O ESQUELÉTICA
- POSIBILIDAD DE COLADO POR CALENTAMIENTO DIRECTO
- AJUSTE EXCELENTE Y SUPERFICIES DE COLADO LISAS

ISO 15912:2016



**protechno**

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

# CALIBRA 3D

## REVESTIMIENTO FOSFÁTICO ESPECIAL PARA COLADOS DE ESTRUCTURAS DENTALES IMPRESAS EN RESINA 3D.

### VENTAJAS

- Dos formatos adaptados para el colado de prótesis fija o esqueléticos, 160 g y 400 g.
- Posibilidad de colado por calentamiento directo
- Ajuste excelente y superficies de colado lisas (grano fino)
- Esqueléticos: no es necesaria la producción del modelo refractario

### MODO DE EMPLEO

CALIBRA 3D® debe ser utilizado siempre con su líquido especial de mezcla EXPANSOR puro o diluido.

- Para obtener unos buenos resultados es imprescindible la utilización de medidas precisas.

ATENCIÓN: NO UTILIZAR TAZAS NI RECIPIENTES QUE HAYAN TENIDO CONTACTO CON YESOS.

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Fluidez:                     | 140-160 mm    |
| Fraguado inicial:            | 6-8 min.      |
| Resistencia a la compresión: | 4-6 MPa       |
| Dilatación lineal térmica:   | 0,97% (900°C) |

### FORMATO DE VENTA

|          |              |            |       |
|----------|--------------|------------|-------|
| 6638-800 | <b>Polvo</b> | 50 x 160 g | 8 kg  |
| 6638-100 | <b>Polvo</b> | 25 x 400 g | 10 kg |

|          |                  |                        |  |
|----------|------------------|------------------------|--|
| 6638-M10 | <b>Kit Intro</b> | 3 x 160 g + 1 x 120 ml |  |
|----------|------------------|------------------------|--|

|          |                |          |         |
|----------|----------------|----------|---------|
| 6610-100 | <b>Líquido</b> | EXPANSOR | 1000 ml |
| 6610-500 | <b>Líquido</b> | EXPANSOR | 5000 ml |

## PRODUCTOS RELACIONADOS

### LUX 3D CAST



Resina de impresión 3D para técnica calcinable o de colado.



### TENSIO-WAX

Reductor de la tensión superficial para patrones de cera.



**protechno**

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

**protechno@protechno.com**

**www.protechno.com**