



TECHNOWAX®

CANAL BOLA

Descripción:

Sistema de canales de cera rígida para la confección de bebederos de colado. El depósito de bola evita la contracción del metal al enfriarse, obteniendo colados densos y sin poros. La bola ha de colocarse en el centro térmico del cilindro.

Presentación: *Caja de 200 UN*

8547-725	J3= canal Ø 2.5 mm	bola Ø 4 mm (0.16'')
8547-726	J4= canal Ø 2.5 mm	bola Ø 5 mm (0.20'')
8547-730	J5= canal Ø 3.0 mm	bola Ø 5 mm (0.20'')
8547-731	J6= canal Ø 3.0 mm	bola Ø 6 mm (0.24'')

